本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号 本社・ガスビル サービスセンター 9541 大阪市東区中等町 5 1 同 1 **音 大 第 06 (202) 222**1 社 學57 大阪市西峡区五出東2丁目9番41号 ★ 大 第 06 (652) 0001 1952 大阪主発日水一点本町3 1 E1部が9 おまた 15 06 (301) 1251 ●590 堺市住書橋町2丁2番19号 カ 昴 0722(38) 1131 往 \$689 高槻市縣の里町39番6号 | 〒高 柳(1726-171) 0361 B622 西宫市和上田4番11号 金西 曾 0798(26) 3101 # #578 東大阪市昭彦2丁自3番17号 # 海河 内 0729(bb) 1131 - 9573、校万市两倍常町16番17号 - 春 夜 方 0720(41) 1251 最850 独市于中央区村生町長丁目13番10号 ☆ 準 产 0/78(5/8) 5231 在 秦504 京都市中京区民内创助相停取3568 章 京 卷 075(231) 8151 ■631 奈良市学園北2丁目4番1 当 意奈 見 (742(44) f111 ₹640 机象出市本町1丁目1−1 ま 和野山 (734(31) 2461 B670 游离而海岸取4 丁号8 身叛 2007的(85) 2221 支 社 1666 豊岡市三坂町S丁酉57番地 章豊 岡 07962(3) 2221 支 柱 動怒 草澤市電分町学品幅680の1 倉車 単位75(位)53/11 序 摄 安 社 高522 多根币大泵町12番11名 命序 長 0745(22) 3131 長渡貴東帝 #526 長浜西南県殷町3番4島 重長 浜(749(62) 7171 その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社




ガスファンヒータ

取扱説明書

43-745型

保証書付



●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合せください。

➡=ごあいさつ┗━━

このたびは、大阪ガスのガスファンヒーター をお求めいただきありがとうございました。


別派の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

●各部の名称
●特に注意していただきたいこと2
● 器具の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
●使用手順·······8
●使用時のご注意
●日常の点検・手入れ
●故障・異常の見分け方と処置方法22
● 長期間使用しない場合
●アフターサービスのお申し込み
● 寸法図と仕機一覧表·······25
●特 長

換気にご注意

この器具は、強制給排気式(FF式)ではありません ので換気が必要です。




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

●ガスの種類を確かめてください。

ガス器具本体の右側面に貼ってある路板(ラベル)に表示のガスの種類と、お 宅のガスガー致しているかを寄す権がめてください。




- ●ガスの構築には、都市ガスとしPガスとがあり、都市ガスには、ガスグループ の区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確 かめてください。

使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。

この器具はA C 100 V 、50/60ヘルツ用です。

お宅の電源の電圧と周波数ガー数して いるかお確かめください。



(乙注意)

ガスの種類や電源の過波数が異なる地域へ転磨される場合には、**部**品の交換や 調整が必要となります。この場合に要する費用は保証期間内でも有料となりま す。

用途についてのご注意


● 暖房以外の用途(衣類の乾燥など)には 使用しないでください。

表類などを器異の上に**置い**たりします と、温風の出口や吸込しがあさがれて しまい、器具内で熱がこもり大変危険 です。



使用場所についてのご注意

- ●理・実容的、メッキ・塗装工場、繊維関係の工場など、スプレーや化学楽品を 使用する場所用よび網は、いのの多い場所でのご使用はあさけください。
- 器具の故障や楔負性ガスの発生により 獲、ガラスなどをいためる原因になり
- **まਰ**•
- 家具、壁、カーデンなど熟えやすいものや、引火性のものからは、十分に離してください。後の壁かららσm、横の壁から15cm以上、上方および前方1 m以内に家具、建具などの障害物のない位置を強かでください。



●強い風の吹き込むところでは使用しないでください。炎が風で消えることがあります。換気をするときにも、強い風があたらないようにご注意ください。

使用上のご注意

ガス漏れ予防

- ◆ガスの接続は、必ず大阪ガス指定のガスコード(13A地区)、〈LP地区〉または強化ガスホース〈6C、6A地区〉をお使いください。
- 一般のガス用ゴム管やガスコード・ビニル管は使用できません。

13A地区	13A用ガスコード(着脱式)
60.6AM区	強化ガスホース
L⊃滤区	LP用ガスコート(書脱ば)

- ●使用後は必ず運転スイッチを「切」にし、 消火したことを確かめてください。
- お出かけやおやすみの際には、ガス元 せんも必ず閉めてください。(タイマー 運転時はこの限りではありません。)
- ●外出・就寝時には、必ず消火してください。

タイマー運転による自動消火

タイマーで運転を開始してから約1時間経過すると自動的に消火します。詳細は18ページを参照してください。

火災予防

- ●器具の上やそばに、燃えやすいもの (紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶 対においたり近づけたりしないように してください。また、紙、市、など可燃 物を漏風吹出しや吸込日に入れないで ください。火災のおそれがあります。

・ガスコード (13A...P地区)

ガス用ゴム寮

強化ガスホース

ガス元せん

- ヘアースプレーなど引火物を、器具の近くで使用しないでください。炎は見えていませんが、引火するおそれがあります。
- ●火をつけたまま器具を移動させないでください。
- 外出、就獲時には必ず消火してください。

特に注意していただきだいこと④

やけどその他のご注意


- ●ご使用中および使用魔後は、温風吹出口とその周辺およびエアーフィルター部は熱くなりやけどのおそれがありますので、手を触れたりしないでください。また、温風吹出口に指をつっ込んだり、物を入れないでください。特に、小さなお子様がいるご家庭はご注意ください。また、小さなお子様が勝手に点火操作をしないようご注意く
 - A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF
- ■温風をじかに長時間み体にあてますと やけどのおそれがあります。特に乳幼児、お子様、お年寄り、病気の育などがお使いになるときは、周囲の方が注意してあげてください。



過熱防止


ださい。

●温風吹出口の朝や上に物を置いたり、 器具の後面(エアーフィルター部)をふ さいだりしないでください。 異常過熱して、密異に悪影響をあたえ るばかりでなく、お勘屋があたたまら ないこともあります。



温風吹出口のご注意

●温風吹出口のルーバーの角度を放棄に 変えないでください。床(カーペット 等)が変色したり器具の故障の原因と なります。掃除のときには、特にご注 策ください。



特に注意していただきたいことの

換気のご注意

●使用中は30分に1回、1分間程度換気 扇を回すか、窓を開けるなどして十分 な扱気を行なってください。 この発具は強制絶罪気式(「「二式)では ありませんので操気が効要です。



水ぬれのご注意

●器異に水は禁物です。花びんをのせたり、水のかかる所で使用しないでください。

内部が水でぬれますと、腐食することがあるばかりでなく、減電・火災の危険があります。



ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、ガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、ガスを 外へ出してから、もよりの大阪ガス支柱にご連絡ください。
- 万一ガスガ漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの入・切や電源ブラグの抜き差しなど)しないでください。火や火花で引火し爆発事故を起こす危険性があります。

異常時の処置

●ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、その ままお使いにならず、直ちにご使用をやめ(運転スイッチ、ガス元せんを止め) 十分な点検をお願いします。

(故障・異常の見分け方と処置方法については22ページをお読みください。)

日常の点検・手入れ

- ●田常の点接・手入れは必ず行なってください。(詳しくは20ページを電話みください)

器具の設置


使用場所についてのご注意

●ご使用になる場合は、3ページの使用場所についてのご注意をお読みください。

ガスの接続

- ガスの接続は、必ず大阪ガスの指定の ガスコード〈13A地区〉、〈LP地区〉ま たは強化ガスホース〈6C、6A地区〉 をお使いください。
- 一般のガス用ゴム管やビニル管は使用できません。

ĺ	18A地区	13A円ガスコード(着脱 式)
ł	60.6A#⊠	強化ガスホース
ļ	□□地区	LP当ガスコード(着絶式)









〈ご注意〉

- ガスコードや強化ガスホースの難ぎたし等はしないでください。
- ガスコードや鉛化ガスホースは路具に触れたり、器臭の下を通したりしないようにしてください。
- ガスコードや強化ガスホースは他のお部屋から使用するお部屋まで延長したり、壁・天井などを強したりしないでください。
- 強化ガスホースの艇具への取付けは、お買い求めの販売店または、もよりの 大阪ガスショップ、もしくは大阪ガス支針、サービスステーションに依頼し てください。

7

使用手順

はじめてお使いのとき

●はじめてお使いのときや、しばらく使用されなかつ左あとなどは、ガスコード や強化ガスホース内に空気が入っているため、すぐに点火しない場合がありま す。この場合は、東火操作後30秒程しても燃焼モニターランプ(赤)が点灯せず スパークが停止します。再度点火操作をくり返してください。

点火前の準備と確認

●電源プラグを交流100∨のコンセントにしっかりと差し込んでください。

(ご注意)


| 交流1007/甲コンセントであることを確認してください。2007等の場合、器具 がこわれてしまいます。

運転スイッチの「切」を確認し、ガス元せんを全開にしてください。

〈ご注意〉

ガス元世んガ全開になっていないと点火しにくかつだり、正常な燃焼ができな くなり、安全装置で消火してしまうことがあります。

点 火



- 現在室漏 低 16 18 20 22 24 25 高

- 火 ●点
- の運転スイッチを押し、「入」にしてくだ。
- **歯間時に窓温ランプが点灯します。現在 学温は点流表示をし、設定室温は常に** . 点灯しています。
- ②2~3秒後にスパークが始まりバーナ に点火します。

使用手順②




④点火後、数秒して燃焼モニターランプ (赤)が点灯するのを確認してください。

〈ご注意〉

浸度終節スイッチでセットした温度よりも、空温の方が高い場合には燃焼しま せんのでもう一度調面してください。

室温表示

動定率温と現在室温が一致した場合、ランプは1個だけ点灯します。



- ●温度調節スイッチを操作しますと、ラ ンプの点灯位置が変り、何度に設定さ れたかわかります。
- 左図では22℃~23℃付近に設定されま विव
- ●点滅をくり返しているところが現在の。 室温を示します。 左図の場合、18°0~19°0付近である。3 とを示します。

(ご注意)

ランプの示す濃度は、感温部の温度ですので、必ずしもお部屋の温度とは一致 しません。あくまでもヨやすとしてお使いください。

使用手順③


● 暖房運転の開始

点火後、1分程して、ルーハサーナ(温度調節器)の働きによって、ガス動を 自動的に増減コントロールすることによって運転状態が自動的に切りかわりま す。(自動的に行なわれ、手をふれる必要はありません。)

(ご注意)

率温および温度設定の位置によっては、強燃焼のままで切りかわらないことも あります。(室温が低いとき、温度設定が「高」側のときなど) まだ、点火したあとやルームサーモ(温度調節器)が作動したあとおよび消火し たあとに「チリチリ」と金属音がすることがあります。これは燃焼器取分の金 魔が膨張・収縮する際の音で異常ではありません。

温度調節



●温度調節スイッチでお好みの温度に関 節してください。(<下げる、D上げる)

ルームサーモ(温度調節器)の働きによ


- り、ガス量を増減コントロールして自 動配に室温を一定に保ちます。
- ◆温度調節スイッチを操作しますと、室 漁ランブの点灯位電*が*変り、何度にセ ットされたかわかります。

《ご注意》

海暦護節スイッチのセット海度は、ルームサーモ感帰部の温度です。部屋の温 度とは必ずしも一致しません。あくまでも目やすと考えてください。

使用手順④

セーブ運転



10個く さらむ 1℃代く

폭법

- ●セーブ運転スイッチを押してください。 のセーブ運転ランプ(緑色)が点灯しま
- ②お部屋の温度が設定温度になるとセー プ運転システムが作動し、30分後に自 動的に10温度をさげます。
- Øさらに、30分後に1つ温度を含げます。
- ④設定温度表示は、最初にセツトレた温 度とかわりません。

フィルターサイン

フィルター フィルターサイン ●運転中にフィルターサイン(質色)が点 滅する場合があります。

これは「エアーフィルター」、温風吹出口 にほこりがたまっていたり、適害物で、 温風の出口や、入り口が塞がれたりし

20ページの「お手入れ」の項を参照し

て、掃除をしてください。

ているためです。

(ご注意)

フィルターサインはほこりの掃除を促すためのランプです。安全装置ではあり ませんので、点滅しても器具は運転を停止しません。しかし、この状態のまま 「麼く使用しますと異常過熱の原因となって運転が自動的に停止することがあり」

|寒走、温阑モードが||上吹き」の場合は、「前吹き」に比べてほこりの置などが、 冬くないと京滅しません。

急速運転





●急速連転は、寒い朝一番にお部屋の臨 展を素早く販めるために運転します。 これは運転開始から15分以内に限って 定格(表示のがス消骨量)より大きな能 力を出して運転するものです。(約15% アップ)


①急速スイッチを押してください。 急速ランプ(赤色)が点灯します。 ②お船屋の温度が設定した温度より2で 以上低い場合、かつ道転開始から10分 以内であれば急速運転を開始し、燃焼 モニターの「急速」ランプが点灯します。

(ご注意)

急速スイッチ上方の急速ランプは、急速機能を使用するかどうかの選択の有無を表示しています。実際の急速運動は、運転開始からの新聞や、お棚屋の温度によっては実施しない場合もあります。

また、温配モード切替スイッチが「上吹き」モードになっているときは急速運動はしません。なお、急速運転は、一度終了すると再度運転はしません。く回の運転操作で一度だけです。再度急速運転を行ないたい場合は一旦消火し、再度点火機作が必要です。

温風モード切替




■温酸モード切替スイッチを押します。
1 負押すごとに「オート・一「食吹き」⇒
「上吹き」の頭に各ランプが点灯し切替ります。 お好みのモニドで便用してください。

「前次き」モートは前側の吹出口から温 風が出ます。

「上吹き、モードは上側の吹出口から温度が出ます。なお、「上吹き」モードでは、強、急速の燃焼はしません。

(ご注意)

温風モードが切替る際、風向切替用のモーターの各がします。「上吹き」モードで最初から運転すると断部屋が暇まるのに時間がかかる場合があります。



●「オート」モードは、まず「前吹き」を行ない設定温度までお部屋の温度が上がって、約20分経過すると「上吹き」に自動的に切替るモードです。

なお、上吹き、運転中にお部屋の温度が 大幅に(設定温度よりも2つ以上)下が ったり、設定温度を高くしたときは、 「上吹き から「前吹き」に切響ります。

(ご注意)

お処屋が大きすぎたり、天井が高い場合や外気温が低すぎる場合は、「上吹き」 にならないことがあります。

記憶機能

●設定温度、セーブ運転、急速運転、温風モード、タイマー運転時刻、時計時機は、消火後も記憶しています。 また、2分~5分程度、電源プラクをコンセントから抜いたり、停電しても記憶しています。

消 火

運転スイッチD



の運転スイッチを押し「**切」**にしてください。

②当うンプ類は消えますが対流用ファンは、約2~3分間回転し続けてから停止します。機器内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この間は発験プラグを抜かないでくぎさい。

《ご注意》

使用中、電影プラクを抜いて消火したり、お配屋のガス元せんの操作による消火はしないでください。

消火後の再点火

消火後すぐに再点火するときは、しばらくしてから行なってください。また您要以上に「人」・「切」をくり返さないでください。着火音が大きくなったり、器具が遅熱することがあります。また使用中、誤って電源プラグを抜いて消火してしまった場合は、運転スイッチを「切」にしておいてください。


現在時刻の合わせかた

● 時刻表示部を時計としてお使いになるときおよびタイマー運転をするときは、 つぎの手順で時刻を合わせます。

時刻を含わせなくても通常の運転には支障ありませんが、タイマー運転はできません。

(例) 現在時刻が午後8時58分の場合

- 1 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 「時刻合せ」スイッチを押します。 時刻合せランブが点滅し、時刻表示 部が「午前12:00」を表示します。
- 3. 「待」スイッチを押して午後8時に合せます。
- 「時」以イッチを生物以上押し続けると表示が連続してかわります。
- **4.** 「分」スイッチを押じて58分に合せます。
- 「分」スイッチを1秒以上押し続けると表示が退続してかわります。
- 5. 「時刻合せ」スイッチをもう一度押します。
- 時刻合せランプが満知し、特刻合せの 完子です。



使用手頭 ⑧

タイマー運転のしかた

- ●寒い朝など、あらかじめみ部屋を暖めておきたいときは、おやすみ前にセット しておくと自動的にセット傍刻に運転します。
- 1 お部屋のガスせんを全開にします。
- 9 時刻表示が現在時刻と含っていることを確認してください。
- 3 タイマー運転時刻をセットします。

(例) 午前フ時10分に運転を開始する (現在時刻午後8時58分)

勝刻さい タイマームっ

野を合せ タイマーさい

待刻会は タイマー会せ

時刻させ タイマーさせ

時刻 2017 (

勝刻 タイマー

靈 7: 8

- イ、「タイマー合せ」スイッチを押します。
- 特刻表示部に「午前6:00」が表示され、タイマー会せランプが点滅します。
- ・決団がらは箭を表示部に前回セットした時刻を表示します。
- ロ、「時」スイッチを押して午前了特に合 せます。
- ハ. 「分」スイッチを押して10分に合せま す。
- 二、「タイマー合せ」スイッチをもう一度 押します。
- タイマー合せランプが消灯、、場在時 刻が表示され、タイマー連転勝刻合せ の完了です。
- タイマー運転時刻は一度セットすると 記憶されています。次回から同じ時刻 に運転するときば、あらためてセット
- 1する必要はありませんので次の4~6の操作をします。
- タイマー運転時刻を変更したいときは、あらためてイベニの操作をします。

(ご注意)

あよそ2分~5分以上電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したとぎには、タイマ・運転等列の記憶は解除されますので、あらためてセットしてください。

使用手順⑨

4. 「運転スイッチ」を押して「入」にします。

温風ファンガ回転し、燃焼が開始します。

《ご注意》

タイマー運転時の設定室温が22で以下 の設定のときは、その設定室温でコン トロールします。24で以上の設定でも 自動のに27ででコントロールします。

5 「タイマー」スイッチを押します。

- ・燃焼が停止し、燃焼モニター、室温表 赤部などは消灯し、タイマーランプ(縁) が点灯します。
- ・「タイマー」スイッチは押すたびに「入」⇒「切」をくり返します。「切」のと参は通常運転によどります。

★ セット時刻になると自動的に運転を開始します。

- 燃焼モニター、室温表示部などが点灯します。
- タイマー運転では危険防止のため運転開始作時間後に自動的に運転を停止します。
- 室滞が220以上ある密部屋の場合、タイマー運転は開始しますが、ルーハサーで作より燃焼しません。
- 7 タイマー運転を開始してから50分経過するとタイマーランプが点滅し、もうすぐ自動的に運転を停止することをお知らせします。

連続して使用する協合には「タイマー」スイッチを押してください。 タイマーランブが消え、継続して使用できます。

- ・タイマー運転で1時間経過し目動的に停止しますと、タイマーランプは50分以 後の点滅のときよりも早い点滅になります。
- 再点火は運転スイッチを一度 切」にしてから再度「人」にしてください。

〈ご注意〉

タイマー運転開始前におよそ2分~5分以上電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、タイマー運転時刻の記憶が解除され、タイマー運転は開始されません。再通電したとき(時刻表示「12:00」と室温表示部が点滅します)あらためてセットしてください。

運転スイッチ♪





使用手順(19)

停電時の処置

●停電時の処置

停電になったときは、運転スイッチを「切」にし、ガス元せんを止めておいてください。

●停電後の再点火

ガス元せんを全開にし、通常の点火操作を行なってください。

《ご注意》

便用中停電になったごき対流ファンガ止まるため、器体上部が過熱します。器 体上配にふれないでください。(すぐご再通電したときは、対流シテンだけ回り 過熱をふせきます。)

●雷時の処置

霊縛は安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

使用時のご注意

安全装置が作動したときの処置方法

(ご注意) 安全装置が作動したあた、点検して再点火しても、たびたび向じように作動を くりかえなような場合は、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支柱 にご連絡ください。

	ILL ENTY ALCOVIS											
安全装置	10 ž	安全装置作動時の表示 室 温 ラ ン ブ	原 因	见 置 方 法								
不完全燃烧防止衰匿	不完全機嫌をする前に燃焼を停 止する安全装置です。	低 16 18 20 22 24 26 萬	ガスが正しく燃えるためには、ガスの6~10倍 もの空気が必要です。しめきつた船車で長時間 使用すると空気中の酸素が減少し、不元全燃焼 して、一般化炭素を発生する危険があります。 ニアーフィルターがつまっても同様です。	一分郵幣の機気を行ない、エアーフィルターB の掃除を行なつ定後、再点火してください。								
消火センサー (安全装置)	便用中にバーナガ消えを場合に 安全装置が働き、生ガスの放出 を防止します。	「ひべしターサイン」 中原	ガス元せんが聞きたりなかつたときや、強い風。 が吹いたときなどに作動します。	点機後、内点火してください。								
	点火時、パーナに着火しなかっ たときなどに安全装置が動き、 生ガスの放出を防止します。	低 16,18 20 22 24 26 高	ガス元せんが開きたりなかったときなどに作動します。	点検後、再点火してください。								
転倒時ガス返断装置	部具が転倒した場合、激しい衝撃が加わったときなどに作動し で消火します。	低 16 18 20 22 24 26 高	点火し方まま、器具を持ち達んだり、器具に衝撃を加えた場合、また転到した場合に作動します。	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・								
ハイリミットスイッチ(資熱防止装置)	エアーフィルターが目づまりしたり、温風吹井口に降害物があったりした場合には器具内が異常に過熱します。この場合、目動いこが入済隆を閉じ消火します。	低 16 18,20,22 24 26 高	エアーフィルターが告づまりしている。 温風吹出口に障害物がある。	エアーフィルター部の掃除や、障害物を取り いた後、しばらく(5~6分)してから再点火 てください。(電源プラグは対流用ファンが回 ているあいだな波がないでください。)								
過熱防止装置 (温度ヒューズ)	万一異常過熱したときに、温度 ヒューズが切れて消火します。	「25」点減	異常過熱状態になつた。	器具を冷やしても再点火できません。修進) 要です。お買い必めの販売店、またはもより								
電流ヒューズ	ご使用中なんらかの原因で過電 洗が流れると、電源とユーズが 切れて、使用できなくなります。	低 16 18 20 22 24 25 高	電気回路ガショートした。	大阪ガスショップ、ホレくは大阪ガス支討、* ービスステーションにご連絡ください。								
停電安全装置	安全装置が作動し、運転を停止 します。停電後、再通電されて も再点火しません。	低 16 18 20 22 24 26 高 (存電) 全て港灯 (馬通電) 全て点域 (馬通電) 全て点域	停電した。	停電中は必ず資証スイツテを「切」にもだし、カス元せんを弱じておいてください。 17ページの「停棄時の処置」をお読みください。								

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

点接・手入れについては、下記の**日常の点検以外はお買い求めの販売店、**まだは もよりの人阪ガス支柱に依頼してください。

点検・手入れ前には必ずガス元せんを閉じ、贈具が冷えてから行なってください。 よた電源プラグを扱いてから行なってください。

点模


- ガスコードや強化ガスホースは、お部屋のガス元せんにきちんと差し込んであ りますか。
- ●審源コードがいたわでいませんか。
- ●器員の好くご、紙・プラスチック・油類など**燃えやすいものが置いてないか**点 検してください。

お手入れ

●エアーフィルターのお手入れエアーフィルターは1ヶ月に1回程度 掃除してください。

「フィルターサイン」が点域するときは 運転をとめてから、すみやがに掃除し てください。フィルターにゴミやホコ リガたまると風量が減って暖房効果が 悪くなるばかりでなく異常過熱や安全 装着の作動の原因になります。

それぞれのエアーフィルターは、電気 掃除機などでよく掃除してください。 汚れのひどいときは、洗剤を使って水 洗いした後、十分乾燥させてください。 エア・フィルター(ク)の中にある樹脂 綿の水洗いはおさりください。





日常の点検・手入れ②

生 カーフィルター(大)は、2コのボタンを手前に引くさはずれます。取付けば、下部のフィルター受けに差し込んでから、2コのボタンを取付穴に含せて押し込んでください。

エアーフィルター(ロ)は、2ヶ所の取手を引つばるとはずれます。取付けは、ツメ3ヶ所を差し込んでから、取手部分を押して取付けてください。

エアーフィルター(11)は、取手を手前に引くとはずれます。取付けるときは、中に格胎綿を入れ、ツメ2ヶ所を差し込み取手部分を押して取付けてください。


器具外装のお手入れ

●わからかい布をぬるま湯でぬらしてよくしぼってからふいてください。 られが ひといききは、液状の洗剤を布にふくませて汚れをあとしてください。 このと きは、洗剤をよくふぎとってください。

〈ご注意〉

金属だわし、みがき砂などは使用しないでください。またペンジン、シンナーなど揮発性のものは絶対に使用しないでください。キスガウいたり、色があせたりします。特に上部のパネル、樹脂部にキスをつけないように十分ご注意ください。

温風吹出つに住い粉が付着することがありますが書常ではありません。
器具が含えてから、やわらかい布でからとつてください。また、強くふきますと来出「のルーバーが抽がり、温風によって(カーベットなど)が変色することがありますのでご注意ください。



■塩風吹出口にほごりのつまりがひごい場合は、掃除機などでとり除いてください。

(ご注意)

温度飲出口のお子人れは、欠流ファンガ完全に止まってから電源プラグを抜いて行なってください。ファンガ回転しているとけがをするあそれがあります。また、エアーフィルターをはずした場合、器具内部には温度の高い部分があります。あ手入れは器具が完えてから行なってください。また使用中は必ずエアーフィルターをとりつけてください。使用中に器員内部に手をふれると、やけどや悪電およびけがをするおそれがありますので、お子様などには十分ご注意ください。

故障・異常の見分け方と処置方法


ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、置ちにご使用を中止して十分な点様をお願いします。

景图	登温表示ランプガ点にしない	スパーク音がしない	点火しない(気護ランプが急灯しない)	ガスの臭いがする	使用中に選択する	使用の信消火する。	実常な音をだてる。	死屋の膨まりが乗い	処 ■ 方 法	参照 ページ
電源プラグガ達し込んでない 	. J	0	2						電視プラグを確実に差しiAdi。	8
ガスの種類が違う	i		0	0	5.	0	<	<u>.</u>	本体方創造の銘板を確認してくだ さい。	2
ガス元け <i>れの</i> 聞き忘れ・聞き 不 十分			C	C		Ç)	П	۲.	ガス光せんを全開にする。	8
ガスコード、鉱化ガスホース 内に空気が 残 っている			٤.	Ų.					点火操作をくり返してください。	а
ガスコード、強化ガスホース の接続ガ本完全		-	0	:	i				確実に接続する。	7
ガスコード、催化ガスホースガー 長すぎる。折む曲がり、つぶれ		<u> </u>	5	7	÷-,	2		Ċ	不具合を除き再点火してください。	7
ガスコード、強化ガスホース の27(時的: 穴あき			0	-	Ç	i :			ガスコード、強化ガスホースを交 貸してください。	7
温度調節が「佐」側になって いる		c	۲.			•		١,	湿度質的の設定より要認が高いた の「弱」競技あるいは感覚を停止し ている。温度設定を再側にする。	9
タイマー運転中で室屋が22°C 以上のとき		-	7.					C.	タイマー運転中は最勤的に22つぶ 下で窒息をコントロールします。	16
室温がはいときにマニュアル 上吹きモードで使用している						i		C	オートモードが前吹きモードで使 用してくだ さ い。	12
換気が不十分である						୍		:	30分4・1回1分間程度換気する。	6 18
フィルターガウまっている 吹出口に隠害物がある 吹出中にほこうづまりが多い。			=	-	Ç.		٠ ـ	_	田京の点接手入れを実施してくだ さらは 漫書物を除き頂点火してく ださい。	5 20
☆火(戦焼を開始)したばかり である				i,	Γ				点大院、少し臭うことがあります。	
スパーク装置の故障(コード はずれなど)		C	Ç						. 点軟修理を依頼する。	
安全表籍が作動した	0	ं	c		c	0	0	2	点検修理を依頼する。	18 19

●処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社 へご連絡ください。

長期間使用しない場合

- ●各部の汚れを取り除き、まこりなどの糞物が入っないようにビニルをかけて、 お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してくだ さい。特にガスの過略部分(ホースエンド)などにはほこりが入って選案をつ まらせないように注意してください。保管場所は、高温になるところや、原射 田光のあたる本ころはさけてください。
- ■なお、梱包の際は付属のパンドを下記の要顕で使用してください。



アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- ●22ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認く ださい、確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご告分 で修理なさらないでお買い上げの店またはもよりの大阪ガス支柱にご連絡くだ さい。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。
 - (1) 品 名……(ファンヒーター)
 - ② 品 番……左側面下部に貼付してあります。

(仮)

(N) 43-745(U)

大阪ガス株式会社 05

- (3) 現 象……(できるだけ群しく)
- (4) 道 順……(できるだけ群しく)

アフターサービスのお申し込み②

転居される場合

- ガスには都市ガス13種類あよびLPガスの区分があります。 ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部局の交換や調整が必要とな
- りますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い上げの店まだはもより の大阪ガス支柱にご相談ください。
- この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証書について

- ●この器具には保証書がついています。 このファンヒーターは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたし
- ます。詳しくは保証書をごらわください。 保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあ りますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。


点検整備のおすすめ(有料)

- ●長期間、安全快適児ご使用頂くために定期的に(3シーズンに1回程度) 点検 整備」を受けられることをおすすめします。
- ●「点検腎備」は、お買い上げの販売店まだはもよりの大阪ガス支社にご用命くだ。 さい。(有料)
- "点検整備」の内容は、下記の通りです。
- ① 機能部品の点検、確認
- ② 清掃整備

寸法図と仕様一覧表

寸法 図





****		植 別	43-745型							
. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	∃ 		数市ガス 6 C	都市ガス j 13 A	都市ガス 6 A	T LPガス				
ガス	肖費董(kcal/h)	3000	3000	3000	i 0.25×g/h				
) <i>क</i> व		8~12聲	(13~20m)					
外 ・F (慶る	彡 寸 ∑×幅×	法(m) (興行)		445×600×158	(ペース235)					
重	!	更(kg)		14	.6					
東気	消費:	₫ (W)	蜡	59W(運転スイッ		7W)				
接馬	75	_ス_	3/8インチネジ	13A用小口径迅速能手	3/8インチネジ	L F 第小□容迅速線至				
続	=	菜		00V - 50Hz/60Hz						
\$86	焼 7	5 式			· シ 式					
粉炒	三 页。	<u>方</u> 式		開 基	式					
奴	熟力	र्घ ह	強制 対流 式							
点	<u>Ж</u> _/	ं जी	·	電源スパー		· -				
安 :	全 多	ē □	○ 不完全 ○ 過熱 肺	2ンサー 0転倒時 2数焼防止装置(サ- 5止(温度ビューズ、 1ユーズ 0停電安	-モカップル) - ハイリミットス	イヴチ)				

特 長

- ✓ 温風吹ま口を自動的に前方と上方とに切替えることにより理想的な環境が えられます。
- **っ** あはようタイマー付ですので、あめざめ前にお部屋を暖めることができます。
- セーブ運転機能をもっていますので、維持費の低下がはかれます。
- 4 比例制御により弱〜強の無段階に燃焼を制御し、またお部屋の温度が高く なりすぎると自動的に運転を停止させる温調〇日日機能を購入ています。
- **歩気不足や、フィルターほごりつまり時に、自動的に発展をストップさせる不完全燃焼防止装置付です。**万 を老慮した安全設計です。
- お影座を素早く職める急速緩勇機能を備えています。
- **フ**ィルターサインにより、エアーフィルターの構造版だをお知らせします。
- **8** ブッシュボタン式のワンタッチ点火と、見やすいパネル表示により操作す 簡単です。

MEMO

おね がい

ガスくさいさらは、お部屋の元せんを開め、殿を全開にしてから (火気に注意して)、大阪カス支社、サービスステーションにご連 絡ください。